

**DEKO®**

**Ножеточка (точилка для ножей) DEKO KS01
универсальная; 4 режима заточки**



ИНСТРУКЦИЯ

Расположите ножеточку на устойчивой поверхности во время использования. Выполните один способ или все способы в зависимости от того, насколько затуплен нож.

Способ 1.

Откройте ножницы и держите крепко ручки. Затем опустите лезвия ножниц в отверстия. Используйте подходящую силу для зажима наждачного валика. В завершении проведите ножницами в обратную сторону несколько раз.

Способ 2.

Используйте это только в том случае, если ваш нож очень тупой. Немного надавливая, проведите лезвием от основания ножа до острия через прорезь. (Только в одном направлении, не двигайтесь вперед и назад.) Повторить три раза. Использовать 1 раз каждые 6 месяцев или по мере необходимости.

Способ 3.

Всегда заканчивайте эти шагом, чтобы удалить заусенцы, возникающие в результате обработки кромки и грубого хонингования. Не используя давление, проведите лезвием через керамические стержни пять раз назад, затем вперед от основания к острию. Вы также можете использовать этот шаг самостоятельно для поддержания острого лезвия. Рекомендуется делать это примерно раз в неделю.

Способ 4.

Держите точилку на прочной поверхности. Слегка протяните нож через прорезь, от основанию к острию, двигайтесь только в одном направлении. Повторите два или три раза или пока не заточите

Внимание:

1. Не используйте ножеточку для заточки зубчатых лезвий.
2. Чтобы не повредить нож, заточите его слегка и не точите взад и вперед.
3. Керамические прутки могут менять цвет после использования, это нормально.
4. Не кладите ножеточку в посудомойку и не погружайте в воду.
5. Храните ножеточку и ножи вдали от детей, чтобы избежать несчастных случаев.