



Подходит для заклепок с диаметром 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм.

Как использовать:

1. Установите насадку на дрель, надежно зажав вал насадки в патроне.
 2. Установите сменную насадку с диаметром, соответствующую диаметру необходимой заклепки.
 3. Включите режим левого вращения на инструменте и запустите его на 3-5 секунды.
 4. После выключение инструмента установите заклепку в насадку и вставьте ее в отверстие скрепляемых материалов.
 5. Переключите кнопку реверса в режим правого вращения и включите инструмент. Удерживайте инструмент включенным до характерного щелчка, означающего установку заклепки и отрезания «хвоста».
- После установки заклепки переключите реверс в режим левого вращения и включите инструмент для «выброса» из инструмента хвостовой части заклепки. Убедитесь, что хвостовая часть заклепки удалена из инструмента.