

Швабра отжимная с телескопической ручкой DEKO DKFM07



Using manual

• Составные части



A: нижняя часть штанги с основанием швабры

B: средняя часть штанги


C: верхняя часть штанги

• Сборка




Step1:

Совместите насадку с основанием швабры и плотно прижмите.



Step1:

Совместите среднюю и верхнюю части штанги и крепко закрутите.



Step2:

Вставьте среднюю часть штанги в нижнюю и прокрутите по часовой стрелке до фиксации.

• Как пользоваться



Поверните основание швабры на 90 градусов по часовой стрелке для очистки пола под кроватью, шкафом и другой мебелью.



Для того, чтобы отжать насадку, поверните ее и вставьте в отжимающий механизм. Затем несколько раз опустите и поднимите механизм, чтобы удалить лишнюю воду и грязь.