



DEKO®

Весы кухонные электронные с дисплеем DEKO DKKS08



ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	5 кг
Деление шкалы	0,1 (0-3кг), 1 г (3-10кг)
Погрешность	3‰
Единицы измерения	г/унция
Индикация перегрузки	Есть (O-Ld)
Индикация низкого заряда	Есть (+-)
Источник питания	2хААА

- Никогда не допускайте контакта весов с водой или какой-либо жидкостью.
- Не работайте с весами мокрыми руками.
- Эти весы предназначены только для домашнего использования.
- Не кладите горячие предметы на платформу весов.
- Используйте только батарейки указанного типа. Замените батарею, когда появится индикатор низкого заряда - LO.
- Если ЖК-экран не загорается после нажатия кнопки “ON/OFF/T”, замените батарею.
- Поместите новую батарею в батарейный отсек, соблюдая правильную полярность.
- Убедитесь, что крышка батарейного отсека надежно закреплена.
- Извлеките аккумулятор, если весы не используются в течение длительного периода времени.
- Не размещайте предметы весом более 5000 г.

Эксплуатация

Включение

1. Поместите весы на твердую ровную поверхность.
2. Нажмите кнопку “ON/OFF/T” (Вкл/Выкл/Таракомпенсация), чтобы включить весы. Дисплей покажет нулевое значение в течение 3 секунд, после этого весы готовы к использованию.
3. Поместите предметы для взвешивания в центр платформы. Вес отобразится на дисплее.

Выключение

1. После завершения взвешивания нажмите на кнопку “ON/OFF/T” (Вкл/Выкл/Таракомпенсация).
2. Весы автоматически выключатся, если взвешивания не происходило в течение 1 минуты.

Переключение единиц измерения

Для того, чтобы переключить единицы измерения, нажмите кнопку «UNIT».

Тарокомпенсация

Вы можете производить последовательное взвешивание, не снимая емкость, которую установили на платформе. Каждый раз, прежде чем добавить дополнительный предмет, нажмите кнопку “ON/OFF/T” (Вкл/Выкл/Тарокомпенсация), через 2 секунды функция вернет значение на ЖК-дисплей к нулю, затем поместите предмет, который необходимо взвесить, на платформу/в емкость, ЖК-дисплей будет отображать только чистый вес добавленного предмета.

Во время активации функции тарокомпенсации на ЖК-дисплее появляется значок с надписью “TARE” в нижнем углу экрана. Когда вы уберёте все предметы с платформы, ЖК-дисплей покажет отрицательное значение.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____



м.п.

Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной тракторки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____