



DEKO®



Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1600-190



ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Напряжение	230 В~ /50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота вращения холостого хода	5000 об/мин
Максимальная глубина резания при 90°	65 мм
Максимальная глубина резания при 45°	45 мм
Диаметр пильного диска	185 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Уровень звукового давления (LPA)	99,5 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	110,6 дБ(А)
Вибрация	3,26 м/с ²
Класс защиты	II



1	Переключатель питания	9	Барашковый винт для параллельной направляющей
2	Блокировка переключателя	10	Параллельная направляющая
3	Опорная рукоятка	11	Стопорный винт для пильного полотна
4	Шкала наклона	12	Пильное полотно
5	Переключатель угла наклона	13	Подвижный защитный кожух
6	Пильная пластина	14	Отверстие для удаления опилок
7	Маркировка для скошенных срезов 45°	15	Крепежный винт для регулировки глубины резания
8	Маркировка для прямых разрезов		

Техника безопасности

Инструкции по технике безопасности для пил

- Держите руки подальше от зоны резания и лезвия. Держите вторую руку на вспомогательной ручке или корпусе двигателя. Если пилу держат обе руки, лезвие не сможет разрезать их.
- Не прикасайтесь к низу заготовки. Предохранитель не может защитить вас от лезвия под обрабатываемой деталью.
- Отрегулируйте глубину резания в соответствии с толщиной заготовки. Под заготовкой должно быть видно меньше полного зуба зубьев лезвия.
- Никогда не держите отрезанный кусок в руках или поперек ноги. Закрепите заготовку на устойчивой платформе. Важно правильно поддерживать работу, чтобы свести к
- Минимуму воздействие на тело, привязку лезвия или потерю контроля.
- Держите электроинструмент за изолированные хватные поверхности при выполнении операции, при которой режущий инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром.
- Контакт с «живым» проводом также сделает открытые металлические части электроинструмента «живыми» и ударит оператора током.
- При разрыве всегда используйте ограждение для разрыва или направляющую с прямым краем. Это повышает точность резки и снижает вероятность склеивания лезвия.
- Всегда используйте лезвия с правильными размерами и формой (алмазные или круглые)
- Отверстий для оправок. Лезвия, которые не соответствуют монтажному оборудованию пилы, будут работать эксцентрично, что приведет к потере контроля.
- Никогда не используйте поврежденные или неправильные шайбы или болты для лезвий. Шайбы для лезвий и болт были специально разработаны для вашей пилы для обеспечения оптимальной производительности и безопасности эксплуатации.
- Циркулярная пила не должна использоваться в противоположном положении в качестве стационарного устройства (за исключением использования соответствующих пильных столов).

Причины и способы предотвращения отдачи

- Отдача - это внезапная реакция на зажатый, скрученный или смещенный пильный диск, в результате чего неконтролируемая пила поднимается и выходит из заготовки в сторону оператора.
- Когда лезвие зажато или плотно зажато закрывающимся пропилом, лезвие останавливается, и реакция двигателя быстро отбрасывает инструмент назад к оператору.
- Если лезвие перекручивается или смещается в разрезе, зубцы на задней кромке лезвия могут врезаться в верхнюю поверхность древесины, в результате чего лезвие вылезет из пропила и отскочит назад к оператору.

Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже:

- Держите пилу крепко обеими руками и расположите руки так, чтобы они сопротивлялись силе отдачи. Расположите свое тело по обе стороны от лезвия, но не на одной линии с лезвием. Отдача может привести к тому, что пила отскочит назад, но силы отдачи могут контролироваться оператором, если приняты надлежащие меры предосторожности.
- Когда лезвие закрепляется или по какой-либо причине прерывает резку, отпустите спусковой крючок и удерживайте пилу неподвижно в материале до полной остановки лезвия. Никогда не пытайтесь снять пилу с работы или потянуть пилу назад, пока лезвие находится в движении, иначе может произойти отдача. Установите причину и примите меры для устранения застревания лезвия.
- При повторном запуске пилы в заготовке центрируйте пильный диск в прорези и убедитесь, что зубья пилы не входят в материал. Если пильный диск закреплен, он может подняться или откатиться от заготовки при перезапуске пилы.
- Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления лезвия и отдачи. Большие панели имеют тенденцию провисать под собственным весом. Опоры должны располагаться под панелью с обеих сторон, вблизи линии разреза и у края панели.
- Не используйте тупые или поврежденные лезвия. Неоструганные или неправильно установленные лезвия создают узкий пропил, вызывающий сильное трение, скручивание лезвия и отдачу.
- Фиксирующие рычаги регулировки глубины лезвия и наклона должны быть плотно и надежно закреплены перед выполнением разреза. Если

регулировка лезвия смещается во время резки, это может привести к застреванию и отдаче.

- Будьте особенно осторожны при выполнении «глубокого разреза» в существующих стенах или других глухих зонах. Выступающий клинок может наткнуться на предметы, которые могут вызвать отдачу.

Проверка защитного кожуха

- Перед каждым использованием проверяйте правильность установки защитного кожуха. Не используйте пилу, если защитный кожух не перемещается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не фиксируйте защитный кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, защитный кожух может погнуться. Поднимите защитный кожух с помощью втягивающей рукоятки и убедитесь, что он свободно перемещается и не касается лезвия или любой другой детали во всех углах и глубинах разреза.
- Проверьте работу нижней защитной пружины. Если предохранитель и пружина работают неправильно, их необходимо отрегулировать перед использованием. Защитный кожух может работать плохо из-за поврежденных деталей, липких отложений или скопления мусора.
- Защитный кожух следует убирать вручную только для специальных разрезов, таких как «глубокие разрезы» и «сложные разрезы». Поднимите защитный кожух, убрав ручку, и как только лезвие войдет в материал, защитный кожух необходимо снять. Для всех других видов распиловки защитный кожух должен работать автоматически.
- Всегда следите за тем, чтобы защитный кожух закрывал лезвие, прежде чем ставить пилу на скамью или пол. Незащищенноедвигающееся лезвие заставит пилу двигаться назад, разрезая все, что находится на пути. Обратите внимание на время, необходимое для остановки лезвия после выключения переключателя.

Инструкции по технике безопасности для пил с пыльным полотном

- Используйте соответствующее пыльное полотно для используемого лезвия. Чтобы пыльное полотно работало, оно должно быть толще, чем корпус лезвия, но тоньше, чем набор зубьев лезвия.
- Отрегулируйте пыльное полотно, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, расположение и выравнивание могут сделать пыльное полотно неэффективным для предотвращения отдачи.

- Всегда используйте пильное полотно, за исключением случаев глубокой резки. Пильное полотно необходимо заменить после глубокой резки. Пильное полотно создает помехи при резке с глубоким погружением и может привести к отдаче.
- Для работы пильного полотна, оно должен быть задействовано в заготовке. Для коротких срезов пильное полотно не может избежать отдачи.
- Не используйте пилу, если пильное полотно согнуто. Даже легкое вмешательство может замедлить скорость закрытия кожуха.

Регулировка пильного полотна

Пильное полотно (12) должно быть отрегулировано таким образом, чтобы расстояние между пильным полотном и зубьями лезвия не превышало 5 мм, а нижние зубья лезвия не должны выступать за нижний край пильного полотна более чем на 5 мм.

Проверка пильного диска

- Не следует использовать сломанные или погнутые пилы.
- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали (HSS-сталь).
- Не следует использовать абразивные режущие диски.
- Используйте только пильные диски, соответствующие техническим характеристикам, указанным в данном руководстве. Набор зубьев пилы должен быть не более 2,8 мм.
- Не тормозите пильный диск нажатием с любой стороны после выключения станка.
- Пожалуйста, обратите внимание, что пильный диск не должен быть толще, чем пильное полотно, а набор зубьев пилы не должен быть ниже толщины пильного полотна.
- Всегда следите за тем, чтобы пильный диск был достаточно закреплен, и обращайтесь внимание на правильное направление вращения пильного полотна.

Эксплуатация

- Перед началом работы убедитесь, что все винты, гвозди или другие металлические детали удалены с заготовки.
- Всегда фиксируйте заготовку с помощью зажимов той стороной вниз, которая будет видна позже, так как эта сторона будет вырезана особенно гладкой.

- В целях безопасности циркулярная пила оснащена блокировкой переключателя(2). Перед включением необходимо нажать кнопку блокировки. Когда выключатель (1) отпущен, циркулярная пила выключается.
- Включите дисковую пилу до того, как лезвие пилы коснется заготовки.
- Не начинайте резку до того, как инструмент достигнет своей максимальной скорости.
- Ведите машину без слишком большого давления и позвольте пиле плавно резать.
- Не тормозите пильное полотно нажатием с любой стороны после выключения станка.
- Прежде чем положить пилу на стол или верстак, убедитесь, что циркулярная пила выключена и пильное полотно полностью остановилось.

Регулировка глубины резания

- Для регулировки глубины резания ослабьте крепежный винт (15).
- Отрегулируйте требуемую глубину резания и снова закрепите крепежный винт (15).
- Шкала на задней стороне корпуса поможет вам правильно отрегулировать глубину резания.
- Для достижения оптимального среза пильное полотно не должно выступать из заготовки не более чем на 5 мм.

Параллельная направляющая

Параллельная направляющая (10) обеспечивает точные разрезы по краю заготовки.

- Ослабьте винт (9) и отрегулируйте необходимое расстояние.
- Снова закрепите винт (9).
- Маркировка (8) указывает положение пильного полотна для разрезов под прямым углом. Маркировка (7) указывает положение пильного полотна для разрезов под углом 45°.

Регулировка угла резания

Угол резания можно регулировать в диапазоне от 0° до 45°.

- Ослабьте винты переключателя угла наклона (5), отрегулируйте угол резания, наклоняя пильную пластину (6) вниз, пока требуемый угол резания не будет отрегулирован по шкале угла резания.

- Снова затяните винты переключателя угла наклона (5).

Замена пильного диска

- Отключите инструмент от источника питания и наденьте рабочие перчатки, чтобы избежать травм!
- Вставьте оба крючка гаечного ключа в отверстия наружного фланца и одновременно наденьте кольцевой гаечный ключ на крепежный винт (11).
- Ослабьте стопорный винт (11), повернув кольцевой гаечный ключ против часовой стрелки.
- Снимите стопорный винт и наружный фланец, откройте крышку ножа и выньте лезвие пилы.
- Для установки нового пильного диска следуйте этим инструкциям в обратном порядке. Зубья пильного диска должны быть направлены в направлении вращения, которое показано стрелкой на корпусе инструмента.

Техническое обслуживание и очистка

- Ваша циркулярная пила не требует специального обслуживания.
- Перед очисткой обязательно отключите циркулярную пилу от источника питания.
- Очищайте машину от стружки и пыли после каждого использования с помощью сухой ткани или щетки.
- Не используйте моющие средства, так как они могут повредить корпус.
- При замене лезвия нанесите каплю машинного масла на резьбу крепежного винта пилы.

Пылеудаление

Отверстие для удаления опилок (14) циркулярной пилы подготовлено для крепления пылесоса. При использовании циркулярной пилы рекомендуется всегда подключать пылесос.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





DEKO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____



м.п.

Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____